

winco®

TRIMMER
W816 —



MANUAL DE INSTRUCCIONES
CERTIFICADO DE GARANTÍA

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir precauciones básicas. Lea todas las instrucciones antes de usar este aparato.

PELIGRO

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No toque un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- No cargue esta unidad cerca de una bañera, inodoro o pileta.
- No lo sumerja en agua.

1. Lea detenidamente este manual de instrucciones antes de usar el dispositivo.
2. Use este aparato sólo para los fines descritos en este manual de instrucciones.
3. Por razones de higiene, este aparato no debe compartirse con otros.
4. Este dispositivo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o sensoriales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento con dispositivos de este tipo.
5. Verifique regularmente el estado de las cuchillas; si se ven signos de daños, no las utilice.
6. No usar si la piel está roja, irritada, inflamada, infectada o con ampollas.
7. Las cuchillas pueden desgastarse con el tiempo y pueden requerir reemplazo.
8. Sólo para uso doméstico.
9. No coloque ni almacene este aparato bajo la luz solar directa. Almacenar sólo en un lugar fresco y seco.
10. Mantenga este aparato fuera del alcance de los niños.
11. Utilice únicamente el cable de carga incluido.
12. Seque completamente este aparato antes de cargarlo.
13. Mantenga el cable de carga alejado del agua y manipule con las manos secas.
14. Sujete el enchufe cuando lo desconecte de un tomacorriente de CA, tirando del cable de carga puede dañarlo. Almacene el cable en un lugar seco donde esté protegido contra daños.
15. No tire, retuerza ni doble el cable.
16. No enrolle el cable de carga alrededor del aparato.
17. No desmonte la carcasa.

IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Asegúrese de que el aparato esté apagado.
2. Asegúrese de que el aparato esté en una posición estable.
3. Conecte el cable de carga en la conexión de carga del aparato.
4. Conecte el otro extremo del cable de carga a un cargador USB.
5. El afeitado regular requerirá 8 horas de tiempo de carga, durante 60 minutos de funcionamiento. El tiempo de uso puede disminuir con el tiempo.
6. No sobrecargue, ya que esto dañará la vida útil de la batería.
7. Asegúrese de que este aparato esté apagado antes de enchufar el cable de carga.

MODOS DE USO Y DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD



1. Encienda presionando el interruptor de encendido / apagado.
2. Sostenga la cuchilla en ángulo recto con la piel.
3. Aplique una presión suave a medida que mueve la cuchilla sobre su cara, estirando la piel con su mano libre. Mueva la cuchilla hacia adelante y hacia atrás para lograr el resultado deseado.
4. La aplicación de una presión excesiva puede causar irritación o daño a la piel.

LA UNIDAD SE CARGA VIA USB, EL CABLE (INCLUIDO) DEBE SER CONECTADO A UN CARGADOR (NO INCLUIDO) DE 5V 1A.

LIMPIEZA Y CUIDADO DE LA UNIDAD

- Limpe el aparato después de cada uso para garantizar un rendimiento continuo.
NO sumerja la unidad en líquido.
NO use líquidos abrasivos o detergentes.
NO limpie mientras esté conectado al cable de carga.
Limpe la humedad del aparato con un paño suave y seco.

