

winco

SECADOR DE PELO
W190



MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA

Este producto ha sido diseñado sólo para uso doméstico.

ADVERTENCIAS

LEA ATENTAMENTE ANTES DE USAR EL APARATO. CONSERVE SIEMPRE ESTAS INSTRUCCIONES

1. No guarde este producto en lugares desde donde pueda caerse en recipientes con líquido en su interior (bañeras, lavatorios, etc.) No sumerja en agua u otros líquidos. Si el aparato cae accidentalmente, retírelo inmediatamente y hágalo revisar por personal calificado.

Nunca intente manipular un artefacto que presente roturas en la cubierta exterior o en alguno de sus accesorios. Si presenta deterioros debe ser reemplazado por personal calificado.

Mantenga el aparato lejos de superficies calientes.

Este aparato no está previsto para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, excepto que se le haya dado instrucción o supervisión referida al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el aparato.

Si desea limpiar el aparato utilice un paño húmedo y séquelo completamente.

Desconecte siempre el secador de pelo después de su uso.

No use ni almacene el secador de pelo donde pueda entrar en contacto con el agua.

Este secador de pelo nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado.

No tire o enrolle el cable de alimentación alrededor del secador de pelo.

Es necesaria una supervisión estricta cuando este artefacto es utilizado por, sobre o cerca de niños.

No use accesorios no recomendados por el fabricante.

Nunca opere el secador si tiene un cable o enchufe dañado o si se ha caído al agua. Devuelva el aparato a un centro de servicio para su examen y reparación.

Mantenga el cable alejado de superficies calientes.

Nunca bloquee las salidas de aire en la parte posterior del secador, ni lo coloque sobre una superficie blanda donde el aire no tenga polvo, pelo, etc. No inserte ningún objeto en las rejillas de ventilación.

No lo use al aire libre, o donde se utilicen productos en aerosol.

No dirija el aire caliente hacia los ojos.

No deje el secador de pelo desatendido mientras está en funcionamiento.

Verifique que la clasificación de voltaje de este electrodoméstico coincida con la de su suministro.

Cuando el secador de pelo se usa en un baño, desenchúfelo después de usarlo ya que la proximidad del agua representa un peligro incluso cuando el secador está apagado.

IMPORTANTE

Consideraciones de seguridad

- Coloque el cable de alimentación de manera que no pueda ser pisoteado o tironeado accidentalmente.
- No use el secador de pelo en condiciones húmedas. No permita que el aparato se moje, es decir, gotee o salpique, ya que puede ser peligroso.

Ventilación

- Las ranuras y aberturas en el aparato son para ventilación. No los cubra ni bloquee, ya que podría provocar un sobrecalentamiento.
- NUNCA coloque nada en los orificios de ventilación del secador.

Uso de su secador de cabello

Coloque el concentrador de calor en la parte delantera del secador de pelo (si es necesario).

Conecte a la red eléctrica

Ajuste el interruptor de encendido / apagado a la intensidad requerida (1 o 2).

Cuando haya finalizado, coloque el interruptor en la posición de apagado (0).

Conceptos básicos sobre el secado del cabello

1. Lave y enjuague su cabello. Seque con toalla para eliminar el exceso de humedad. Divida su cabello en secciones. Y con la ayuda de un cepillo, dirija el aire caliente a través de una sección. El flujo de aire debe dirigirse al cabello y no al cuero cabelludo.
2. Mantenga los orificios de entrada de aire del secador sin obstrucciones y sin pelo mientras seca.
3. Para evitar el secado excesivo, no concentre el calor en ninguna sección por un período de tiempo prolongado. Mantenga el secador en movimiento mientras seca.
4. Para un modelado rápido, humedezca el cabello con agua antes de modelarlo con el secador.
5. Cuando use el secador para crear rizos y ondas, seque el cabello casi por completo con la configuración seleccionando la intensidad más alta (2), luego termine el modelado con baja intensidad (1).
6. Use el concentrador cuando necesite enfocar la potencia de secado en un área pequeña (como un rizo o una onda) o cuando desee relajar el cabello rizado.

Importante

Antes de proceder a la limpieza de su secador, asegúrese de que el mismo esté desenchufado de la red eléctrica.

Limpieza

No use limpiadores líquidos o en aerosol.

Limpie su aparato con un paño suave y húmedo (no mojado).

Descripción de las partes



1. Concentrador de calor
2. Selector de velocidad HI o 0 (apagado)
3. Mango plegable
4. Difusor

CA 220V~ 50Hz. 1200 watts Clase: II



Alisar

Trabaje el cabello por secciones utilizando un cepillo redondo de aproximadamente 5 cm de diámetro. Sostenga el cabello en cada sección y doble las puntas ligeramente hacia abajo mientras seca.



Generando ondas

Las ondas de aspecto natural se crean fácilmente al agarrar el cabello por las raíces y frotarlo entre las yemas de los dedos mientras se seca.

